

YTONG ima rešenja za sve vrste renoviranja!

- Dogradnje
- Nadogradnje
- Sve vrste pregradnih zidova
 - ravni, zakriviljeni, kružni...
- Obziđivanja
- Zatvaranje balkona i lođa
- Uređenje enterijera - šank, ormarići, police, garderobni ormari, stolice, kamin...
- Uređenje kupatila - oblaganje kade, police, ormarići, pult za lavabo, tuš kabine...
- Uređenje eksterijera - ogradni zidovi, roštaj, klupe...
- Popunjavanje raznih denivelacija podova
 - i ravnih krovova
- Izrada galerija i stepeništa
- Izrada baštenских ostava
- Zatvaranje postojećih otvora
 - prozora, vrata...
- Oblaganje betonskih oplata radi lakšeg štemovanja i postavljanja instalacionih kanala



Potrebana ti je pomoć kod renoviranja?



**PITAJ
MAJSTORA
TRIFUNA**
JER ON ZNA
ODGOVOR
NA SVAKO
VAŠE
PITANJE!

POZOVI
besplatni info tel.
0800 111 112

Majstor Trifun | vrhunski stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom iz područja gradnje i renoviranja YTONG-om

Želiš da renoviraš,
ali ne znaš kako?

Koristi YTONG!

SVA REŠENJA SE NALAZE NA JEDNOM MESTU
www.renoviranje.rs

YTONG

PROBLEM

Deca rastu - hteli bi da pregradite dečiju sobu



REŠENJE

Ytong pregradni zid

POTREBNO VAM JE:

- Ytong pregradni blokovi 10, 12 ili 15 cm (u slučaju da postavljate instalacije preporučujemo da budu debljine 12 cm)
- Ytong tankslojni malter za zidanje, za unutrašnju obradu zidova i Ytong glet
- Pur pena za popunjavanje dilatacija
- Ytong alat

POSTUPAK

Na podu odredite položaj pregradnog zida i na očišćenu podlogu nanesite krečno cementni malter u debljinu od najmanje 2 cm. Na kraj svakog predviđenog zida u malter postavite po jednu Ytong zidnu ploču. One služe kao vodič za postavljanje prvog reda zida, zato ih poprečno i uzuđno izravnajte pomoću libele. Nakon što ste pravilno i ravno postavili prvi red zidnih ploča, možete nastaviti sa zidanjem, pri čemu za gornje redove treba koristiti Ytong tankslojni malter i nanositi ga na horizontalne i vertikalne spojne površine. Zidne ploče prilikom postavljanja poravnajte gumenim čekićem. Zadnji red završite 2 cm ispod krovne konstrukcije, a međuprostor i vertikalne dilatirane spojeve popunite pur penom.

Pregradni zid morate obavezno učvrstiti i povezati sa nosivom konstrukcijom, tako što ih jednostavno povežete pocinkovanim elastičnim sidrima i to u svakom drugom ili trećem redu.



PROBLEM

Kupili ste novi auto i želite da ga zaštite



REŠENJE

Ytong garaža

POTREBNO VAM JE:

- Ytong zidni blokovi debljine 25, 30 ili 37,5 cm
- Ytong protivpotresni zidni blokovi 25, 30 ili 37,5 cm
- Ytong U i L elementi prikladnih dimenzija
- Ytong tankslojni malter za zidanje, za unutrašnju obradu zidova i Ytong glet

Specifikaciju materijala može Vam pripremiti i Ytong tim. **Obratite nam se na 0800 111 112.**

POSTUPAK

Manju građevinu (garažu, ostavu i sl.) ili nadogradnju gradićete po istom postupku kao i kuću, ali mnogo jednostavnije.

Pre svega, potrebno je napraviti temelje ili temeljnju ploču. Zidanje započite postavljanjem prvog reda Ytong zidova u krečni cementni malter, pri čemu najpre postavite ugaone blokove ili protivpotresne zidne blokove, i pripazite na ravnanje u horizontali i vertikali. Kod zidanja svih sledećih redova upotrebite Ytong tankslojni malter koji u debljini od 2 - 3 mm nanesite na vertikalne i horizontalne spojne površine.

Tokom zidanja uz pomoć libele proveravajte površine, a daskom strugalicom istovremeno ispravljajte eventualne neravnine. Otvore na vratima i prozorima i na garažnim vratima premostite sa Ytong „U“ elementima, koji će vam pomoći kao oplata za izvođenje armirano betonskih nadvoja.



PROBLEM

Potrebno Vam je više prostora, a potkrovje je neiskorišćeno



REŠENJE

Ytong potkrovje

POTREBNO VAM JE:

- Ytong ploča debljine 5 i 7,5 cm
- Ytong zidne ploče debljine 12 i 15 cm
- Nadvoji odgovarajućih dimenzija
- Ytong tankslojni malter za zidanje, za unutrašnju obradu zidova i Ytong glet
- Multipor - termoizolaciona ploča
- Multipor laki malter i mrežica od staklene vune

POSTUPAK

Neiskorišćeno potkrovje nudi mnogo mogućnosti za uređenje modernog prostora. Većinu osnovnih radova možete uraditi Ytong sistemom jednostavne i polu suve gradnje.

Najčešće je u potkrovju potrebno postaviti pregradne zidove, srediti kupatilo, a ponekad i izravnati postojeće spoljne zidove ili ih čak dodatno izolovati sa unutrašnje strane. U tom slučaju za izolaciju koristite Multipor termoizolacione ploče.

Ytong je idealan i kod oblaganja raznih instalacionih kanala, oblaganja betonskih zidova gde je potrebno provesti instalacije ili izravnati zid, izrade unutrašnjeg kamina, a od njega je moguće napraviti i zanimljiv nameštaj.



PROBLEM

Dete je radoznalo, a balkon nema ogradu



REŠENJE

Ytong balkonska ograda

POTREBNO VAM JE:

- Ytong pregradni blokovi 10, 12 ili 15 cm
- Ytong tankslojni malter za zidanje
- Armatura
- Cementni malter
- Ytong alat

POSTUPAK

Rešenja zidanih balkonskih ograda razlikuju se i po izvođenju, obliku, dimenzijama, ali pre svega po njihovoj debljini.

Bez obzira na različitosti, potrebno je biti oprezan i voditi računa o osnovnim principima zidanja balkonskih ograda:

- Debljina ograde mora biti najmanje 10 cm
- Ograde moraju biti armirane - to znači da morate napraviti vertikalne armirano betonske serklaže kao i horizontalne serklaže po vrhu ograde, koje treba obavezno usidriti u bočne fasadne zidove.
- Ogradu je potrebno zaštiti od spoljnih vremenskih uticaja - nanošenjem odgovarajućeg fasadnog završnog sloja.



ŠTA JE YTONG ?

Ytong je savremeni ekološki građevinski materijal sa širokom paletom proizvoda raznih mogućnosti i primena.



ZAŠTO KORISTITI YTONG ZA RENOVARANJE?

Zidanje Ytong-om je brzo, jednostavno i uredno.

Ytong ima odlične karakteristike:

- jednostavna i laka obrada
- vrhunska toplotna izolacija
- požarna otpornost
- višestruka primena materijala
- čisto gradilište

Za još jednostavniju gradnju Ytong blokovima preporučujemo Ytong alat.